



INELRO

Manual de uso

Freezer tapa de vidrio FIH-700 V



¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto Inelro.

Diseñado y fabricado para brindar un funcionamiento y rendimiento eficiente, acorde con el uso comercial intensivo.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para obtener el máximo beneficio y garantizar su perfecto funcionamiento.

ÍNDICE

Seguridad	1
Instalación	2
Partes y características	2
Utilización	3
Conexión eléctrica	3
Temperatura	4
Termostato	4
Desagüe	4
Limpieza y mantenimiento	4
Desecho del freezer	5
Recomendaciones importantes	5
Ficha técnica	5
Guía rápida para la solución de problemas	6
Garantía	7

SEGURIDAD



Este producto no fue pensado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, a menos que se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato.

Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el equipo.

El gas refrigerante usado en el freezer (R290) es inflamable. Al transportar e instalar el equipo deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante. No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelente o gases inflamables en el interior del equipo.

INSTALACIÓN

- 1 Retire el embalaje. Puede despegar las películas de protección de la chapa si lo desea, no afectará el funcionamiento de la unidad.
- 2 Verifique si la potencia informada en la etiqueta exterior es admitida por la red local. Revise que la tensión del enchufe coincida con la del equipo.
- 3 La variación de voltaje debe encontrarse dentro del rango admitido: 190-245V. Si la tensión local presenta variaciones bruscas, será necesario un estabilizador de voltaje con capacidad compatible con la portencia en watts del equipo.




Figura 1





Figura 2

- 4 El freezer no debe ubicarse cerca de fuentes de calor, como hornos o cocinas. Evite la exposición solar directa. Nunca se debe exponer a eventuales chorros o salpicaduras. (Figura 1)
- 5 Tanto la parte posterior de la unidad como sus laterales, deben quedar a 10 cm como mínimo de cualquier obstáculo que impida la circulación de aire. La incorrecta ubicación afecta el rendimiento, implica pérdida de eficiencia y mayor consumo de energía. (Figura 2)
- 6 Antes de cargar el freezer déjelo funcionando vacío durante un mínimo de 2 horas hasta que alcance la temperatura ideal para su uso. Debe hacer lo mismo al limpiarlo.

PARTES Y CARACTERÍSTICAS





- 1 Tapas inferiores
- 2 Tapa superior
- 3 Parante
- 4 Marco plástico
- 5 Rejilla cubre motor
- 6 Desagüe
- 7 Ruedas

UTILIZACIÓN

- 1 Para encender y apagar la unidad solo debe enchufarla o desenchufarla de la toma eléctrica.
- 2 Siempre que desenchufe la unidad aguarde 5 minutos para volver a enchufarla. Esto permite que se establezca el sistema de refrigeración.
- 3 En la primera puesta en marcha o luego de una desconexión prolongada, el freezer marchará en forma continua hasta lograr la temperatura seleccionada con la perilla del tablero frontal.
- 4 Los productos a enfriar se deben ir colocando de a poco. También es recomendable minimizar las aperturas de la puerta al realizar la carga para evitar la pérdida de frío, trabajo excesivo y, por consecuencia, mayor consumo de energía.
- 5 Se recomienda almacenar productos envasados. Caso contrario puede generarse condensación en el interior (acumulación de agua en tapa y gabinete), implica mayor formación de hielo en menos tiempo.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Ficha	Tomacorriente	Tipo
		I
		F
		L
		C

El equipo se entrega provisto con un enchufe que debe conectarse a un tomacorriente individual de idénticas características. La ficha varía dependiendo del país de destino del freezer, corrobore en la tabla de la izquierda cuál corresponde a la suya.

Los productos Inelro se fabrican de acuerdo a normas de seguridad vigentes pero determinadas acciones corren por cuenta del usuario.

El fabricante no se hace responsable por las alteraciones que pueda realizar. Considere que estas pueden ser motivo de pérdida de garantía. Todo cambio implica riesgos de accidentes personales o materiales, consulte a un electricista especializado ante cualquier problema.

- No cambie el cable original.
- Enchufe el equipo en una toma eléctrica exclusiva; no use prolongadores ni adaptadores.
- Nunca desenchufe el aparato de la toma eléctrica tirando del cable.
- No presione, tuerza ni ate el cable eléctrico.
- Desenchufe la unidad cuando realice un trabajo de limpieza o mantenimiento.



TEMPERATURA

El equipo adquirido pertenece a la clase climática 4. Según la norma, están desarrollados para funcionar en ambientes de hasta 30°C y 55% de humedad.


El freezer sale configurado de fábrica para trabajar en un rango de temperatura de -21 a -18 °C. Pero puede ser configurado por el usuario que seleccionará la temperatura de corte entre -22 y 6 °C.

Factores que condicionan la temperatura del equipo y pueden afectar su funcionamiento:

- La rotación de la mercadería y cantidad almacenada.
- El tiempo durante el cual las tapas permanecen abiertas y la frecuencia de apertura.
- La temperatura y humedad ambiente.



CONFIGURACIÓN TEMPERATURA




Perilla

El freezer cuenta con dos opciones de frío. Tiene una perilla ubicada en la rejilla plástica del lateral del equipo, con la que podrá elegir la configuración que necesite. Puede ayudarse con una moneda para girarla.

Para la opción **enfriador**, gire la perilla hasta la posición indicada como "botella". Es ideal para bebidas y líquidos, **no es recomendable usar otras funciones para enfriar botellas**. Para evitar congelamientos, se recomienda empezar a mayor temperatura y bajarla la temperatura gradualmente. La función **freezer** ofrece, en cualquiera de sus rangos, la más eficiente forma de congelar y conservar alimentos.

DESAGÜE



El freezer cuenta con un desague en la espalda, útil en el caso de un derrame en el interior que se puede dar por deshielo al desconectar y/o por limpieza de la unidad.

Está provisto de un pico que permite conectar una manguera de Ø13 mm facilitando el desagote.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



- Siempre debe desconectar la unidad para limpiarla.
- El interior puede lavarse fácilmente con un paño húmedo. Nunca limpie el equipo con chorros de agua, como manguera o hidrolavadora.
- No utilice productos solventes o abrasivos.
- No utilice agua caliente, dispositivos mecánicos ni objetos punzocortantes para descongelar.

DESECHO DEL FREEZER

En caso de desechar la unidad, deben aplicarse las reglamentaciones vigentes para tal fin. Este producto no debe tirarse junto con otros residuos domésticos, comuníquese con las autoridades locales para hacerlo correctamente. Evite riesgos para la salud y el medio ambiente.

El gas usado por la unidad es inflamable, antes de tirarla asegúrese que el circuito refrigerante no se haya dañado ni tenga pérdidas. El pentano es un agente espumante inflamable, no se debe incinerar el gabinete al desecharlo.

Al desechar el equipo, retire las tapas de manera tal que los niños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES



- 1 Los datos de desempeño de este manual son determinados en un ambiente controlado. Los resultados obtenidos en otro pueden variar significativamente.
- 2 El lugar donde se instale el artefacto deberá tener una buena circulación de aire. Las variaciones climáticas muy acentuadas pueden afectar los materiales utilizados.
- 3 En períodos prolongados sin uso el equipo debe estar higienizado, desconectado de la toma eléctrica y con la puerta abierta. De lo contrario, pueden aparecer olores desagradables en el interior.
- 4 En días de humedad elevada es común que se formen gotas de agua en las tapas, este fenómeno puede ocurrir por la diferencia de temperatura exterior e interior. En ambientes climatizados la condensación se reduce considerablemente.
- 5 Si los productos almacenados no están envasados, el equipo puede generar condensación. Esta cantidad de agua en el interior de la unidad podría afectar su funcionamiento.
- 6 Evite el contacto de cualquier tipo de grasa o aceite con las partes plásticas
- 7 El cable eléctrico no debe quedar expuesto para evitar la rotura accidental del mismo. Puede causar, no solo la interrupción del suministro de luz, sino también daños en la salud de los usuarios.
- 8 En caso de interrupción en el suministro de energía eléctrica, evite abrir la puerta.
- 9 No dañar el circuito de refrigeración.

FICHA TÉCNICA

FIH-700 V



Medidas	Alto neto	Con embalaje	Canastos	Volumen interno
	960	1031	Sin canastos	700 lts.
	Ancho neto	Con embalaje	Rango de temp.	Refrigerante
	2065	2075	-22 a 6 °C	R290
	Prof. neta	Con embalaje	Consumo potencia	Voltaje
	625	685	290 W	220/240 V
	Peso (kg.) Neto	Bruto	Consumo	Frecuencia
	81	90	2,5 A	50 Hz

GUÍA RÁPIDA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Solución
El equipo no enciende	a. Falla de energía	a. Verifique el fusible o el disyuntor del suministro eléctrico. Corrobore si el enchufe está conectado.
	b. Tensión muy baja/alta	b. Utilice un estabilizador de voltaje.
	c. Tomacorriente con mal contacto o sin energía.	c. Repare la toma eléctrica.
	d. Cable eléctrico dañado.	d. Llame al servicio técnico autorizado.
No enfría lo suficiente	a. El freezer trabaja en un rango de temperatura que es configurable de -22 a 6 °C.	a. Si el equipo se encuentra en estos parámetros, está funcionando correctamente. Diríjase a la sección Temperatura (pág. 6) para conocer más sobre el tema.
	b. Exceso de carga de mercadería o mala distribución.	b. Redistribuya mejor los productos.
	c. La tapa no cierra correctamente. Alta frecuencia de apertura.	c. Verifique si algún objeto está interfiriendo el cierre de la tapa. Abrirla solo para retirar productos o abastecerla.
	d. Mala circulación de aire.	d. La espalda y los laterales de la unidad deben quedar a 10 cm de cualquier obstáculo que impida la circulación de aire.
El equipo no corta	a. Carga masiva de productos a temperatura media/alta. Configuración de temperatura sobreexigente.	a. La mercadería a enfriar se debe ir colocando de a poco, especialmente si no se encuentra refrigerada. Tenga en cuenta la configuración del equipo. Si el problema persiste póngase en contacto con el servicio técnico.
Transpiración externa	a. La unidad está ubicada en un ambiente con humedad elevada.	a. La unidad trabaja correctamente en ambientes de hasta 55% de humedad. Instálela en un lugar ventilado. Puede secarla con un paño.
	b. La tapa no cierra correctamente.	b. Verifique si algún objeto interfiere con el cierre de la tapa.
Condensación interna	a. La tapa no cierra correctamente. Alta frecuencia de apertura. Tapa abierta por períodos prolongados.	a. Verifique si algún objeto interfiere con el cierre de la tapa. Abra las tapas solo para retirar productos o abastecerla.
	b. Equipo cercano a fuentes de calor.	b. El equipo no debe encontrarse cerca de fuentes de calor, como hornos o cocinas, ni luz solar directa.
	c. Almacenar productos no envasados.	c. El equipo fue diseñado para almacenar solo productos envasados, caso contrario genera agua en el interior.
	d. Humedad en el ambiente.	d. El freezer trabaja correctamente en ambientes de hasta 65% de humedad. Instale el equipo en un lugar ventilado y séquelo con un paño.
Ruidos anormales.	a. Forzador de aire	a. Es normal que produzca el ruido de un ventilador.
Formación de hielo	a. El ambiente no es favorable para el funcionamiento.	a. El freezer está desarrollado para funcionar en ambientes de hasta 30°C y 65% de humedad.
	b. La tapa no cierra correctamente. Tapa abierta por períodos prolongados.	b. Verifique si algún objeto interfiere con el cierre de la tapa. Abra las tapas solo para retirar productos o abastecerla.

GARANTÍA

El **Dorado S.A.** garantiza el normal funcionamiento de esta unidad contra defectos de fabricación y/o vicios de sus materiales por el término de 12 meses a contar desde la fecha de factura de compra. La empresa se compromete a reparar por su cuenta y cargo toda parte y componente que, en las condiciones normales de uso, fallase o no cumpliera con la utilidad debida. Quedan fuera de esta garantía puertas de vidrio, lámparas y todas las fallas o roturas ocasionadas por el uso indebido, maltrato, caídas de tensión o descargas eléctricas, fallas en la instalación o uso de otro tipo de energía diferente a la establecida en la etiqueta.

Serán causas de anulación de esta garantía:

- 1 Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual de usuario;
- 2 Todo cambio de partes y/o componentes del equipo que están alcanzados por la presente garantía realizado fuera de fábrica o por personas no autorizadas por esta;
- 3 Cualquier intervención, alteración o modificación realizadas al equipo fuera de fábrica o por personas no autorizadas por esta;
- 4 Cualquier modificación realizada en el equipo para obtener un funcionamiento distinto de aquel para el cual fue diseñado.

Las operaciones de reparación y/o sustitución, (excepto las que sean posibles domiciliariamente), se efectuarán en un plazo no mayor a 30 días a partir del recibo fehaciente de solicitud del servicio en nuestro departamento de asistencia al usuario. Todas las partes, piezas o equipos sustituidos, pasarán a ser propiedad de El Dorado S.A. Los costos de trabajos y repuestos que se requieran del servicio oficial que no correspondan a fallas o defecto alguno del producto dentro del término de esta garantía, serán pagados por el usuario. Es obligatorio para la atención del servicio oficial, la presentación de la correspondiente factura de compra.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Contactanos a través de los siguientes canales



serviciotecnico@inelro.com.ar



3476 606438



www.inelro.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-2904

IRAM-ISO 9001:2015



El Dorado S.A.
Ruta 34, Km. 44
Salto Grande / Santa Fe / Argentina
Tel./Fax: +54 3476 494280
inelro@inelro.com.ar

Las especificaciones, informaciones e imágenes de este manual se proporcionan solo para uso informativo y están sujetas a alteraciones en cualquier momento sin previo aviso, dado que periódicamente se realizan cambios en los productos.